


# アルストップ（アルコールインターロック）システム構成概要

## 警告機能（ログこんぱす管理画面にて通知確認）



**警告** 警告車両があります。全ての警告を解除するには「全ての警告を解除する」ボタンを、指定車両の警告のみ解除するには「指定車両を解除する」ボタンを押してください。

発生日時	復帰日時	車両ID	車両名	運転手名	警告区分
2021/09/02 09:51:44	2021/09/02 09:51:44	1001	車両1001a	運転手0002	急減速（空車）
2021/09/02 09:42:01	2021/09/02 09:42:01	1001	車両1001a	運転手0002	アルストップ機能解除
2021/09/02 09:39:10	2021/09/02 09:39:10	1001	車両1001a	運転手0002	アルストップ異常通知

**アルストップ警告履歴**

No.	日時	車両ID	車両名	運転手名	アルコール判定	アルストップ警告	備考	備考入力
1	2021/09/02 9:30:00	1001	車両1001a	運転手0002	センサエラー	-		編集
2	2021/09/02 9:31:00	1001	車両1001a	運転手0002	×(0.160mg/L)	-		編集
3	2021/09/02 9:44:58	1001	車両1001a	運転手0002	-	アルストップ異常通知		編集
4	2021/09/02 9:45:00	1001	車両1001a	運転手0002	-	アルストップ機能解除	車両移動のため	編集

## 警告解除通知（ログこんぱす車載器日報表示）

車載機画面で機能解除となったことをお知らせ。


アルコールチェック

インターロックシステムの機能解除を受信しました。指定時間内にエンジンオンしてください。

閉じる

## 警告記録（ログこんぱす日報自動表記）

No.	作業状態	作業時間		到着			出発実績	所要距離	地点等
		開始	終了	予定	遅延	実績			
1	ALC測定	09:31	09:31						判定: × (0.16mg/L)
2	警告	09:44	09:44						アルストップ異常通知
3	警告	09:45	09:45						アルストップ機能解除(車両移動のため)
4	乗務開始	09:48							



### ここがポイント！

- シリンダスタート・キー/プッシュスタート・キー 両型に対応！
- ログこんぱすとのシステム連動により、クラウド化（リアルタイム通知・一括記録管理）を実現！！